

Tipps & Tricks

Wie bleiben Waschmaschine & Tumbler sauber?

- ¼ jährlich **Reinigungswaschgang** mit Miele Maschinenreiniger durchführen (Miele Homepage, IntenseClean 200 g, GP CL WG 252 P)
- Ab & zu mit **95 Grad** waschen (z.B. Putzlumpen, Hand- & Badetücher)
- **Wenig Waschmittel** benutzen. **Weil:** Die heutigen Maschinen brauchen sehr wenig Wasser. Wenn man zu viel Waschmittel benutzt, schleudert die Maschine nicht richtig und die Wäsche bleibt nass.
- Wasserhärte: Die Wasserhärte hat einen grossen Einfluss auf die benötigte Waschmittelmenge. Bei sehr hartem Wasser (hoher Kalkgehalt) ist der Einsatz von Calgon nötig. Besteht eine Wasserenthärtungsanlage im Haus, ist kein Calgon nötig. (Informationen zur Wasserhärte in Ihrer Zone: <https://www.wvrj.ch/wasserqualitaetsabfrage>)
- **Keinen Weichspüler** benutzen. **Weil:** Weichspüler verursacht einen Belag im Tumbler. Der Fühler im Gerät kann den Trocknungsgrad der Wäsche nicht mehr korrekt feststellen. Die Wäsche wird auch ohne Einsatz von Weichspüler weich.
- Wie kann ich den Weichspüler Belag im Tumbler entfernen? Mit Backofenreiniger.
- Filter des Tumblers **nach jedem** Waschgang reinigen